

First Installation Guide

Anleitung zur Erstinstallation

FM Transmitter



Welcome

Willkommen




Hello! With the Chris FM Transmitter you can connect Chris to your car via a free FM frequency and enjoy music streaming from Chris through your car stereo. It's great for cars without a Bluetooth connection! The FM Transmitter also replaces the 12V dual-USB charging plug included with Chris.

Hallo! Mit dem Chris FM-Transmitter kannst Du Chris über UKW mit Deinem Autoradio verbinden und Musik von Chris über Dein Autoradio hören. Das ist besonders hilfreich für ältere Autos ohne Bluetooth-Verbindung! Der FM-Transmitter ersetzt das Chris beiliegende 12V-Dual-USB-Ladeteil.

1. Tune your radio to a free frequency

Radio auf eine freie UKW-Frequenz einstellen




Find a free FM frequency in your area by changing the frequency on the car radio until no other stations can be heard, only noise. Save the frequency to a shortcut key on the car radio.

Note: on longer trips you may need to find a new, free FM frequency.

Finde eine freie UKW-Frequenz in Deiner Region, indem Du am Autoradio die Frequenz in kleinen Schritten änderst, bis es rauscht. Speichere diese Frequenz als Kurzwahl.

Hinweis: Diese Frequenz kann auf längeren Fahrten in anderen Regionen von einem Sender belegt sein. Wiederhole diesen Schritt dann gegebenenfalls.

2. Plug FM Transmitter in FM Transmitter einstecken



Plug the transmitter into the 12V cigarette lighter socket. The transmitter will briefly display the voltage of your car battery.

Stecke den FM-Transmitter in die Zigarettenanzünderbuchse. Der FM-Transmitter zeigt kurz die Spannung der Autobatterie an.

3. Tune the FM transmitter to the radio

FM-Transmitter auf UKW-Frequenz einstellen



To enter tuning mode, press and hold the large silver button with the telephone symbol until the radio frequency flashes in the LED display. Adjust the FM Transmitter to the radio frequency you identified in Step One by using the Forward / Back keys – the radio static noise will mute upon successfully matching frequencies.

Stelle jetzt die UKW-Frequenz des FM-Transmitters richtig ein. Halte dazu die große silberne Taste mit dem Telefonsymbol gedrückt, bis die UKW-Frequenz in der LED-Anzeige blinkt. Stelle diese mit den Vorwärts-/Rückwärts-Tasten auf die im Autoradio gewählte Frequenz ein - das Rauschen verstummt nun.

4. Restart Chris

Chris neu starten



Restart Chris. Chris connects to the FM Transmitter automatically. You'll hear an audio announcement when the pairing is complete. You can charge Chris using one of the USB ports.

Note: Restart Chris again if this step doesn't work.

Schalte Chris jetzt aus und wieder ein. Chris verbindet sich automatisch mit dem FM-Transmitter. Du hörst eine Ansage, sobald die Kopplung abgeschlossen ist. Du kannst Chris und Dein Handy über die USB-Anschlüsse des FM-Transmitters laden.

Hinweis: Schalte Chris erneut aus und wieder an, sollte die Kopplung nicht funktionieren.

Get to know the FM Transmitter

Das ist der FM-Transmitter

